

# Zusatzsender einlernen


## Einlernen eines neuen (zusätzlichen) Senders

### Sicherheitshinweis

Arbeiten und sonstige Tätigkeiten, einschließlich Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie Neu- und Umprogrammierungen die Eingriffe in die Elektroanlage /-anschluß erfordern, müssen durch eine Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!

### Neuer (zusätzlicher) Sender in Motor / Empfänger einlernen

Betätigen Sie 1 x die P3 Taste des Mastersenders, der dem gewählten Motor zugeordnet ist.  
*Der Motor quittiert mit einem Signalton.*



Betätigen Sie nun die AUF-Taste des einzulernenden neuen Handsenders.




Mit dem neuen Handsender kann nun der Motor zusätzlich bedient werden.

(Bei älteren Motoren ist es erforderlich den Vorgang für die AB-Taste zu wiederholen. D. h., 1 x die P3 Taste des Mastersenders und anschließend die AB-Taste des neu einzulernenden Senders betätigen.)

### Neuer (zusätzlicher) Sender in weitere Motoren / Empfänger einlernen (Zentralsender)

Betätigen Sie 1 x die P3 Taste des Mastersenders, der dem gewählten weiteren Motor zugeordnet ist.

*Der Motor quittiert mit einem Signalton.*



Betätigen Sie nun die AUF-Taste des einzulernenden neuen Handsenders (Zentralsenders).



Mit dem neuen Handsender können nun alle zuvor programmierten Motoren gleichzeitig bedient werden. (Bei älteren Motoren AB-Taste zusätzlich einlernen, s.o.)