

## Kurz-Bedienungsanleitung



### Funktion :

Zu jedem der 8-Kanäle kann eine separate AUF- und AB-Zeit eingestellt werden.

### Hand- Automatikumschaltung :

Drücken Sie die Select-Taste 1 mal kurz und dann 1 mal lang, bis das entsprechende Symbol (Auto oder manuell ) angezeigt wird.

### Menü (Einstellung der Fahrzeiten / Uhrzeit):

Menüaktivierung nur im Auto-Betrieb möglich. AUF- und AB-Taste für 3 Sekunden gleichzeitig drücken. Die Einstellung der Fahrzeiten gilt nur für den zuvor abgewählten Kanal.

**Select-Taste** = Kanalwahl, bzw. Untermenueschritte anwählen

**T1 (AUF-Taste)** = Anwahl der Hauptmenueschritte sowie Werte im Untermenü ändern

- ▲ = Auffahrschaltzeit einstellen
- ▼ = Abfahrschaltzeit einstellen
- ⌚ = Uhrzeiteinstellung
- X = Menü verlassen

**T2 (AB-Taste)**

**T3 (Stopp-Taste)** = Anzeige aktuelle Uhrzeit

### Hinweise zum Menü :

- Das Symbol „✓“ hinter einer AUF- oder AB-Zeit 09 00✓ aktiviert diesen Schaltbefehl (kein „✓“, dann wird der entsprechende Schaltbefehl nicht ausgeführt).